

# Автоматический электросушитель для рук PUFF-8890

***Руководство по монтажу и эксплуатации***



### ***Уважаемый покупатель!***

***Вы приобрели современный, удобный в использовании и надежный прибор. Просим Вас перед началом эксплуатации электросушителя внимательно ознакомиться с настоящим руководством и следовать приведенным в нем инструкциям. Это обеспечит безопасную и долговечную работу прибора.***

#### ***1. Назначение***

Электросушитель для рук PUFF-8890 (далее электросушитель) предназначен для сушки рук потоком теплого воздуха. Устанавливается в гостиницах, кафе, ресторанах, в лечебных и образовательных учреждениях, других местах общественного пользования.

#### ***2. Комплект поставки***

Электросушитель для рук – 1 шт.  
Руководство по эксплуатации – 1 шт.  
Комплект крепежа – 1 шт.  
Упаковочная коробка – 1 шт.

#### ***3. Описание, устройство и принцип работы.***

Корпус электросушителя изготовлен из высококачественного пластика. Внутри корпуса находятся электродвигатель, нагревательный элемент, блок управления. Электросушитель включается при опускании рук в зону осушения. Воздух, проходя через нагревательный элемент, выходит наружу нагретым. Время работы электросушителя – 5-7 сек. Блок управления электросушителем снабжен термоконтроллером и предохранителем от перегрева, которые обеспечивают прекращение работы аппарата при повышении температуры исходящего потока воздуха до 105°. Электросушитель отличается достаточной мощностью, низким шумом, прост в монтаже и эксплуатации, безопасен и надежен. При его изготовлении учтены все требования санитарии, гигиены и безопасности.

#### ***4. Технические характеристики***

Модель: PUFF -8890  
Мощность, Вт: 1500/2200  
Напряжение и частота тока: 220В±10%, 50 Гц  
Температура исходящего воздуха, °С: 23-65  
Скорость исходящего потока воздуха, м/с: 100  
Габариты, ШхГхВ, мм: 300×222×715  
Масса, кг, брутто/нетто: 9,7/7,95

## **5. Подготовка к работе**

После хранения или транспортировки при отрицательных температурах перед началом эксплуатации надо выдержать электросушитель при комнатной температуре не менее 4 часов.

## **6. Монтаж**

Не устанавливайте устройство слишком низко. Рекомендованное расстояние между дном устройства и полом или любым другим объектом не должно составлять менее 150 мм. Расстояние между левой частью сушилki и другим объектом должно составлять не менее 150 мм, т.к. выключатель питания находится на левой стороне.

1. Прикрепите специальные пластины – крюки к стене, которые входят в комплект.
2. Закрепите сушилку на крюки и закрепите винтами
3. Вставьте съёмные лотки в устройство.
4. Присоедините водосборник.
5. Подключите штепсельную вилку шнура электропитания к розетке.

## **6. Требования безопасности**

Не допускается установка электросушителя в помещениях с коррозионными газами и электропроводящей пылью. Не допускается проникновение воды и любых электропроводящих жидкостей внутрь корпуса. Монтаж, демонтаж, обслуживание электросушителя может проводиться лицом, имеющим соответствующую квалификацию и только при отключенном от сети шнуре электропитания.

Для очистки корпуса электросушителя от внешних загрязнений не рекомендуется использовать абразивные чистящие средства, растворители, бензин и сходные химические вещества. Используйте в этих целях нейтральные моющие средства.

Очистку производить только при отключенном от сети питания электросушителя.

При неиспользовании электросушителя в течение длительного времени необходимо отключить его от сети питания.

## **7. Гарантийные обязательства**

Изготовитель гарантирует соответствие электросушителя техническим условиям. Гарантийный срок работы электросушителя составляет 24 (двадцать четыре) месяца от даты продажи. Претензии по неисправностям, возникшим вследствие несоблюдения потребителем требований настоящего руководства к монтажу и эксплуатации электросушителя, а также по неисправностям, возникшим вследствие механических и иных внешних воздействий на электросушитель, не принимаются. Электросушитель, предъявляемый к гарантийному ремонту или замене, должен иметь неповрежденную упаковку и настоящее руководство, в гарантийном талоне которого должна быть отметка организации-продавца электросушителя о дате его продажи.

## Гарантийный талон

Дата продажи

---

Подпись продавца

---

Печать

**Претензий к внешнему виду электросушителя не имею.**

**С условиями гарантии ознакомлен.**

Подпись покупателя

---